

APERÇU.

Composants couverts⁴

	Platine	Or	Groupe motopropulseur
Moteur	●	●	○
Turbocompresseur/surcompresseur	●	●	●
Boîte de vitesses	●	●	○
Boîtier de transfert	●	●	○
Essieu moteur	●	●	●
Composants de véhicules électriques et hybrides	●	●	●
Direction	●	●	●
Organes de freinage	●	●	○
Composants électriques de base	●	●	○
Climatiseur	●	●	○
Alimentation de carburant	●	●	○
Suspension avant et arrière	●	●	○
Refroidissement	●	●	○
Amortisseurs, jambes, supports	●	○	○
Dispositifs de retenue supplémentaires	●	○	○
Composants du système antipollution	○	○	○
Tous les composants du véhicule³ (sauf ceux figurant sur la liste des exclusions) ⁴	●	○	○
Avantages supplémentaires.			
Assistance routière 24 heures sur 24	●	●	●
Mises à jour logicielles ⁴	●	●	●

● Compris dans votre Programme⁴

○ Couverture moins étendue qu'avec le Programme Or⁴

Pour connaître tous les détails sur le programme de protection, communiquez avec votre détaillant BMW agréé ou communiquez avec nous à l'adresse www.BMWfinance.ca/fr ou composez le 1 800 300-0269.

- 1 Les frais pour tout élément physique requis ou fourni au cours d'un appel de service de dépannage, comprenant, mais ne s'y limitant pas, le carburant et le remplacement de clé sont la responsabilité du client.
- 2 Le remorquage, en cas de panne mécanique, couvre jusqu'à 100 kilomètres par événement, jusqu'au détaillant BMW ou au centre de service le plus près.
- 3 Les pièces de rechange sont des composants autorisés par BMW.
- 4 Consultez votre contrat pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme d'entretien, notamment à propos de ses limites et de ses exclusions.
- 5 Toute durée, pour un véhicule neuf, entre en vigueur à la date de mise en service du véhicule et le compteur kilométrique doit être à 0 kilomètre. Toute durée, pour un véhicule n'étant plus couvert par la garantie du fabricant, entre en vigueur à la date de signature du contrat et à la lecture du compteur kilométrique du véhicule au moment de l'achat du contrat. Certaines durées peuvent ne pas être disponibles pour tous les véhicules ou pour tous les programmes.

La PBM de BMW, qui est facultative, n'est pas une assurance. Toute transaction liée à la PBM de BMW est régie uniquement par les modalités du contrat (« Contrat ») de PBM de BMW. Le présent document fournit des renseignements généraux sur la PBM de BMW et ne devrait donc pas constituer la source unique lors de l'achat des services. Consultez votre Contrat pour obtenir de plus amples renseignements sur les modalités et les détails propres au programme d'entretien, incluant ses limites et ses exclusions. Les services peuvent varier selon les provinces. Tous les modèles de véhicule ne sont pas nécessairement admissibles au contrat de service. Veuillez communiquer avec le détaillant BMW de votre région pour plus de détails.

Voici les coordonnées du débiteur/fournisseur du Contrat : BMW Canada inc., 50 Ultimate Drive, Richmond Hill, (Ontario) L4S 0C8, 1 844 611-6490. Voici les coordonnées de l'Administrateur du Contrat : Le Groupe financier LGM, 1021, rue West Hastings, bureau 400, Vancouver (Colombie-Britannique) V6E 0C3.

©2024 BMW Canada inc. « BMW », le logo de BMW, les désignations de modèles BMW et tous les symboles, images et marques liés à BMW sont la propriété exclusive et des marques de commerce de BMW AG, utilisées sous licence.

BMW-MBP-B2C-0724-R3F

AVEC VOUS
À CHAQUE MOMENTSM



PROTECTION
CONTRE LES BRIS
MÉCANIQUES.

Services financiers BMW

Pour véhicules BMW neufs et d'occasion.



POINTS SAILLANTS DU PROGRAMME.

Prenez en considération les raisons suivantes de vous procurer la PBM de BMW dès aujourd'hui :

- Frais des réparations futures garantis au prix d'aujourd'hui.
- Pièces de qualité et autorisées par BMW pour votre véhicule.
- Réparations effectuées par des techniciens accrédités par BMW.
- Couverture partout au Canada et aux États-Unis continentaux.
- Remboursement intégral dans les 30 jours suivant l'achat.
- Avantages supplémentaires intéressants comprenant la Location de véhicule (60 \$ par jour, jusqu'à concurrence de cinq jours) et l'Assistance routière 24 heures sur 24 qui entrent en vigueur au moment de l'achat.^{1,2}
- Entièrement transférable au prochain propriétaire privé⁴.
- Maximise la valeur de revente du véhicule.

Pour connaître tous les détails sur le programme de protection, communiquez avec votre détaillant BMW agréé ou communiquez avec nous à l'adresse www.BMWfinance.ca/fr ou composez le 1 800 300-0269.



MINIMISEZ LES COÛTS DE RÉPARATION.

La Protection contre les bris mécaniques (PBM) de BMW vous protège contre les frais inattendus, une fois la garantie d'origine du fabricant expirée, grâce à des options de programme d'entretien qui couvrent les réparations ainsi que les pièces et la main-d'œuvre.

La PBM de BMW s'assure que seuls des pièces authentiques et un service autorisé par BMW seront fournis pour votre véhicule. Le service est accessible chez tous les détaillants BMW agréés et les centres de service à l'échelle du Canada.

Choisissez la couverture qui convient le mieux à vos besoins, notamment jusqu'à 7 ans et 200 000 km pour un véhicule neuf ou 4 ans et 80 000 km pour un véhicule d'occasion⁵.

NIVEAUX DE COUVERTURE⁴.

Platine

Une protection ultime qui procure une tranquillité d'esprit totale. Tous les composants du véhicule sont couverts, à l'exception des pièces figurant sur la liste des exclusions.

Or

Une couverture complète du groupe motopropulseur et de plusieurs autres composants principaux du véhicule qui coûtent cher à faire réparer.

Groupe motopropulseur

Couverture des composants principaux du groupe motopropulseur de votre véhicule BMW.

Certaines exclusions s'appliquent : les bris mécaniques couverts par la garantie du fabricant ou les dommages causés par un accident, une collision, un acte de vandalisme, des conditions climatiques, un entretien insuffisant ou des conditions préexistantes⁴.

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES.

En plus d'offrir une couverture exceptionnelle qui protège votre véhicule, la PBM de BMW fournit aussi plusieurs avantages supplémentaires :

Assistance routière 24 heures sur 24¹

- ✓ Remorquage²
- ✓ Déverrouillage des portes
- ✓ Treuillage
- ✓ Survoltage de la batterie
- ✓ Livraison de carburant

Un véhicule de location est offert pendant que votre véhicule est en réparation (60 \$ par jour, jusqu'à concurrence de cinq jours).

Transférabilité

Si vous vendez votre véhicule, la PBM de BMW est transférable au prochain propriétaire privé, moyennant des frais de transfert de 100 \$.

Résiliation

Vous pouvez résilier votre contrat au cours des 30 premiers jours⁴.

DES RÉPARATIONS INATTENDUES PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES PLUS VITE QUE PRÉVU.

Les bris mécaniques, se produisant lorsque vous vous y attendez le moins, coûtent souvent cher à faire réparer. Grâce à la PBM de BMW, vous pourrez profiter de ce qui suit :

- La quiétude de savoir que votre véhicule BMW est couvert pour plusieurs défaillances de composants et de bris mécaniques.
- Grâce à une couverture transférable à un autre propriétaire privé, vous maximisez la valeur de revente de votre véhicule BMW.
- L'Assistance routière 24 heures sur 24 vous permet de reprendre la route le plus rapidement possible.



Composants couverts⁴

	Platine	Or	Groupe motopropulseur
Moteur (et toutes les pièces lubrifiées contenues dans le moteur)			
Bloc-cylindres et culasse(s)	●	●	●
Pistons et axes de piston, segments de piston	●	●	●
Bielles et paliers	●	●	●
Vilebrequin	●	●	●
Arbre à cames	●	●	●
Paliers, boîtier et fouloirs d'arbre à cames	●	●	●
Pignons de distribution, guides, tendeurs	●	●	●
Boîtier de distribution et logement	●	●	●
Culbuteurs, arbres, roulements	●	●	●
Vannes de culasse, guides et poussoirs	●	●	●
Joints de culasse, poussoir de soupape et guides	●	●	●
Ressorts, bagues, arrêtoir et sièges	●	●	●
Tiges de culbuteur	●	●	●
Pompe à huile et carter de pompe à huile	●	●	●
Amortisseur de vibrations de torsion	●	●	●
Tubulure d'admission	●	●	●
Couvercles de culasse	●	●	●
Supports du moteur	●	●	●
Pompe à eau	●	●	●
Bagues et joints d'étanchéité	●	●	●
Courroie ou chaîne de distribution	●	●	●
Redroidisseur d'huile à moteur	●	●	●
Poulie de vilebrequin	●	●	●
Turbocompresseur			
Carter de turbocompresseur et toutes les pièces internes	●	●	●
Bagues et joints d'étanchéité	●	●	●
Boîte de vitesses (automatique ou manuelle et tous ses composants internes lubrifiés)			
Carter de la boîte de vitesses	●	●	●
Convertisseur de couple	●	●	●
Volant du moteur / tôle d'entraînement du convertisseur	●	●	●
Modulateur vide	●	●	●
Groupe régulateur de l'électronique interne	●	●	●
Supports de la boîte de vitesses	●	●	●
Bagues et joints d'étanchéité	●	●	●
Couronne	●	●	●
Couvercles de servocommande et de régulateur	●	●	●
Maître d'embrayage hydraulique et cylindres récepteurs d'embrayage	●	●	●
Canalisations et raccords hydrauliques	●	●	●
Refroidisseur de la boîte de vitesses et canalisations installés en usine	●	●	●
Boîtier de transfert (et tous ses composants internes lubrifiés)			
Boîtier de transfert et toutes les pièces internes	●	●	●
Bagues et joints d'étanchéité	●	●	●
Supports	●	●	●
Moteurs d'aspiration et de contrôle électrique	●	●	●
Essieu moteur (et toutes les pièces internes comprises à l'intérieur du carter de l'essieu moteur)			
Boîtier de l'essieu moteur avant et arrière	●	●	●
Moyeux à blocage	●	●	●
Arbres de roues	●	●	●
Arbres de transmission et poussoirs	●	●	●
Joints universels	●	●	●
Relais de transmission	●	●	●
Joints homocinétiques	●	●	●
Roulements de roues et moyeux	●	●	●
Paliers d'essieu	●	●	●
Actionneur de transmission à quatre roues motrices	●	●	●
Couvercle de différentiel	●	●	●
Bagues et joints d'étanchéité	●	●	●
Direction			
Support et pignon de direction (toutes les pièces internes)	●	●	●

	Platine	Or	Groupe motopropulseur
Pompe de direction assistée	●	●	●
Fusée de direction	●	●	●
Assemblage de colonne de direction	●	●	●
Bagues et joints d'étanchéité	●	●	●
Soupape de commande	●	●	●
Embouts de biellette de direction et sabots	●	●	●
Refroidisseur	●	●	●
Tuyaux à haute pression	●	●	●
Tuyaux de retour	●	●	●
Conduits et raccords	●	●	●

Freins			
Maître-cylindre	●	●	●
Surpresseur de dépression	●	●	●
Étriers de frein à disque	●	●	●
Cylindres de roue	●	●	●
Soupape de dosage	●	●	●
Unité de contrôle hydraulique ABS	●	●	●
Accumulateur et pompe	●	●	●
Module de contrôle électronique ABS	●	●	●
Bagues et joints d'étanchéité	●	●	●
Plateaux de frein	●	●	●
Ressorts à rattrapage automatique et de rappel	●	●	●
Canalisations et raccords hydrauliques de frein	●	●	●
Capteurs de vitesse de roue	●	●	●

Électrique			
Alternateur	●	●	●
Régulateur de tension	●	●	●
Démarréur	●	●	●
Solénoïde et entraînement	●	●	●
Faisceaux de fils du compartiment moteur	●	●	●
Module électronique de contrôle du groupe motopropulseur	●	●	●
Module d'allumage électronique	●	●	●
Interrupteur d'allumage	●	●	●
Moteur(s) des essuie-glace avant et arrière	●	●	●
Interrupteurs des phares et des feux arrière	●	●	●
Interrupteur de clignotants et interrupteur multifonctions	●	●	●
Interrupteur de vitesse du ventilateur de chaufferette/du climatiseur	●	●	●
Régulateur du chauffage manuel/climatiseur	●	●	●
Klaxons	●	●	●
Pompe à lave-glace et interrupteur	●	●	●
Capteur de position du vilebrequin	●	●	●
Bobine d'allumage	●	●	●
Jauges	●	●	●
Régulateur de vitesse	●	●	●
Moteur de vitres électriques	●	●	●
Interrupteur de vitres électriques et interrupteur de dégivreur arrière	●	●	●
Actionneur électrique de verrouillage des portières et interrupteur	●	●	●

Composants de véhicules électriques / hybrides⁴			
Batterie électrique et hybride	●	●	●
Générateur-démarréur hybride	●	●	●
Servocommande hybride	●	●	●
Boîte de vitesses automatique incluant le moteur de traction	●	●	●

Climatisation			
Condensateur et compresseur	●	●	●
Embrayage et poulie	●	●	●
Conduits et boyaux du climatiseur	●	●	●
Canalisations et tuyaux du climatiseur / évaporateur	●	●	●
Galet pour courroie et palier	●	●	●
Interrupteur haut / bas du compresseur / détendeur	●	●	●
Collecteur / déshydrateur	●	●	●

	Platine	Or	Groupe motopropulseur
Fluide frigorigène lié à la réparation ou au remplacement d'un composant énuméré ci-dessus	●	●	●

Bagues et joints d'étanchéité	●	●	●
-------------------------------	---	---	---

Alimentation de carburant			
Pompe à essence et relais	●	●	●
Doseur-distributeur de carburant et injecteurs	●	●	●
Pompe à vide	●	●	●
Canalisations métalliques d'alimentation de carburant	●	●	●
Bagues et joints d'étanchéité	●	●	●
Capteurs d'injection, groupes régulateurs (sauf capteur d'oxygène)	●	●	●
Régulateur de pression du carburant	●	●	●

Suspension avant et arrière			
Bras de suspension supérieurs / inférieurs et arbres	●	●	●
Roulements et coussinets	●	●	●
Joints à rotule supérieurs	●	●	●
Joints à rotule inférieurs	●	●	●
Bras radial et coussinets	●	●	●
Barres de torsion, supports et coussinets	●	●	●
Barre stabilisatrice, biellettes et coussinets	●	●	●
Tige et soutien	●	●	●
Amortisseurs, jambes de force et supports de jambe de force	●	●	●

Système de refroidissement			
Ventilateur de refroidissement du moteur, moteur et relais	●	●	●
Pompe à eau et poulie	●	●	●
Embrayage du ventilateur	●	●	●
Tendeur de courroie multifonction	●	●	●
Radiateur et radiateur de chauffage	●	●	●
Thermostat	●	●	●
Moteur de soufflerie	●	●	●
Soupape de commande de l'eau chaude	●	●	●
Bagues et joints d'étanchéité	●	●	●

Autre			
Coussin gonflable	●	●	●
Éléments du chauffage des sièges	●	●	●
Système de détection d'angle mort	●	●	●
Actionneur de commande du chauffage et de la ventilation	●	●	●
Faisceaux de câbles	●	●	●
Capteur mains libres pour le hayon	●	●	●
Ports USB installés en usine	●	●	●
Écran tactile	●	●	●
Ressorts hélicoïdaux	●	●	●
Régulateur de vitre	●	●	●
Réservoir de lave-vitre et gicleurs	●	●	●
Système de contrôle pour stationnement à reculons	●	●	●
Ensemble de loquets de porte et cylindres de serrure	●	●	●
Capteur d'oxygène	●	●	●

Tous les composants du véhicule³ (sauf ceux figurant sur la liste d'exclusions)⁴

COMPOSANTS NON COUVERTS PAR LE PROGRAMME PLATINE⁴.

- Accessoires**
Téléphones cellulaires, télécommande de déverrouillage avec ou sans clé, équipement audio (non installé en usine), capteurs de pression des pneus.
- Composants d'entretien**
Système d'échappement et antipollution, batteries, bloc d'embrayage, disques et tambours de frein, disque d'embrayage à friction et plateau de pression, ampoules, fusibles, butée de débrayage, poignées des portières et du coffre arrière, systèmes de retenue de sécurité.
- Composants esthétiques**
Verre, lentilles, phares scellés, caoutchoucs d'étanchéité, articles de garniture, moulures, éléments métalliques et chromés, garnissage et tapis, peinture, ornements extérieurs, pare-chocs, tôles et panneaux de carrosserie, châssis et composants structurels.